

SIP-видеотелефон Yealink VP530



Инструкция по установке

www.ipmatika.com www.yealink.com

<mark>ПО версии</mark> 23.70.х.х



Установка телефона



а. Подключите трубку и, если необходимо, гарнитуру (Jack 2,5мм):



б. Порты для SD-карт и flash-носителей USB 2.0:





Подключение к локальной сети

а. Подключение через блок питания:



Примечание 1: В линиях с поддержкой РоЕ (Power over Ethernet - питание по сети Ethernet) подключать адаптер питания категорически запрещено!

Примечание 2: Используйте адаптер питания от производителя. Используя другой адаптер питания, Вы можете повредить SIP-телефон и будете лишены гарантии изготовителя!

Настройка с помощью веб-интерфейса

Нажмите на телефоне кнопку [**OK**] для перехода в меню "Статус". Посмотрите IP-адрес телефона. Для входа в веб-интерфейс введите полученный адрес в строку веб-браузера (например: http://192.168.3.130). **Логин/пароль** по умолчанию: **admin/admin**.

Примечание: чтобы зайти в веб-интерфейс устройства убедитесь, что находитесь с ним в одной локальной сети (для примера 192.168.3.х). Проконсультируйтесь с администратором сети или с технической поддержкой провайдера.

Настройка сетевых параметров: закладка Сеть -> Базовые

- DHCP (Получить IP-адрес автоматически): режим автоматического получения сетевых настроек от DHCP-сервера (используется по умолчанию).
- Статический IP: все сетевые настройки (IP-адрес, маска подсети, шлюз и DNS-сервера) вносятся вручную в соответствующие поля.
- **РРРоЕ**: необходимо указать параметры РРРоЕ (имя пользователя и пароль).

Настройка учетной записи: закладка Аккаунт -> Базовые -> Аккаунт 1

Параметры:

Статус:	Статус регистрации на SIP-сервере.
SIP-аккаунт:	Включить/Отключить текущую учетную запись.
Лейбл:	Обозначение SIP-аккаунта на экране телефона
Отображаемое имя:	Используется в качестве Caller ID.
Идентификационное имя:	Часто совпадает с учетным именем.
Имя пользователя:	SIP-номер, SIP ID или учетное имя.
Пароль:	Пароль учетной записи.
SIP-сервер:	IP-адрес или доменное имя SIP-сервера.

Настройка с помощью клавиатуры телефона

Сетевые настройки:

- Необходимо зайти в Меню -> Дополнительные настройки -> Сеть в экранном меню;
- Выберите пункт "WAN-порт";
- Введите необходимые настройки .

Настройки учетной записи:

- Необходимо зайти в Меню -> Дополнительные настройки в экранном меню;
- Выберите пункт SIP-аккаунт;
- Введите необходимые настройки в одну из четырех учетных записей.

Примечание: чтобы внести изменения в настройки сети и/или учетной записи требуется авторизоваться в телефоне как администратор. Для этого необходимо ввести пароль при входе в соотвествующее меню (по умолчанию: **admin**)